




SCARIFICATORE A SPINTA 212cc.




ART. 98830


ESPLOSO RICAMBI / SPARE PARTS LIST

Art.98830**SCARIFICATORE A SPINTA****212cc.****Manico**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0400	Leva "STOP"	Brake Lever	1
2	TRX-0095	Copertura Leva "STOP"	Plastic Decoration	1
3	TRX-0125	Blocchetto Fermaleva	Limiting Stopper	1
4	TRX-0073	Spugnetta Manico	Foma pipe	1
5	TRX-0500	Manico Superiore	TS40 upper handle	1
6	TRX-0015	Bullone Manico	Bolt	4
7	TRX-0027	Rondella	Flat Washer	4
8	TRX-0501	Pomello Manico	Knob	4
9	TRX-0502	Manico Inferiore	TS40 lower handle	1
10	TRX-0093	Guida Corda Avviamento	Rope Guide	1
11	Standard	Dado M6	Nut	1
12	TRX-0091	Fascetta Femacavi	Cable Support	2
13	TRX-0014	Bullone M8X35	Bolt	2
14	TRX-0018	Dado M8	Nut	2
15	TRX-0092	Tappo manico	Handle Plug	2


Art.98830**SCARIFICATORE A SPINTA****212cc.****Manico**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
16	TRX-0503	Coperchio Superiore Leva	Upper Cover of of handrail box	1
17	TRX-0504	Piastra Base Leva	Handle base plate assembly	1
18	Standard	Vite M6X30	Screw	3
19	TRX-0505	Impugnatura Leva	handle	1
20	TRX-0506	Leva Regolazione Altezza	Height Adjustment Handle	1
21	TRX-0009	Vite M6X12	Screw	1
22	TRX-0017	Dado M6	Nut	3
23	TRX-0507	Molla Leva Regolazione Altezza	Height Adjustment Spring	1
24	TRX-0508	Cavo Regolazione Altezza	Height Adjustment cable	1
25	TRX-0509	Bullone	Bolt	1
26	TRX-0510	Coperchio Inferiore Leva	Lower Cover of of handrail box	1
27	Standard	Vite Autofilettante	Screw	1
28	Standard	Vite Autofilettante	Screw	4
29	TRX-0511	Cavo "STOP"	Brake Cable	1
30	TRX-0512	Cablaggio "STOP"	Brake wire	1
31	TRX-0513	Piastrina fissaggio cavi	Fixed plate	1
32	Standard	Dado M6	Nut	1


Art.98830**SCARIFICATORE A SPINTA****212cc.****Chassis**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0514	Mascherina Anteriore	Screw	1
2	Standard	Vite Autofilettante	Screw	8
3	Standard	Vite Autofilettante	Screw	2
4	TRX-0515	Inserto in Plastica	Decoration plate	1
5	TRX-0516	Maniglia/Coperchio Anteriore	Upper cover	1
6	Standard	Dado M8	Nut	2
7	TRX-0517	Pomello Reg. Altezza	Screw	1
8	TRX-,0010	Bullone M6X14	Screw	6
9	TRX-0518	Piastra	Plate	1
10	TRX-0017	Dado M6	Nut	6
11	TRX-0018	Dado M8	Nut	5
12	TRX-0519	Chassis	Deck	1
13	TRX-0005	Bullone M8X15	Bolt	4
14	TRX-0066	Supporto Manico SX.	Left Bracket	1
15	TRX-0065	Supporto Manico Dx.	Right Bracket	1
16	TRX-0072	Tappo	Cap	1
17	TRX-0520	Asta Deflettore	Rear Cover Shaft	1
18	TRX-0521	Molla Deflettore	Rear Cover Spring	1
19	TRX-0522	Supporto Deflettore	Pedestal of rear cover	1
20	TRX-0523	Deflettore Posteriore	Rear Cover	1
21	TRX-0524	Protezione	Protection plate	1

Trasmissione



Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1-1	TRX-0525	Motore Cpl.	HSD 212CC engine	1
1-2	TRX-0526	Chiavetta Albero Motore	Flat Key	1
1-3	TRX-0527	Bullone Albero Motore	Bolt	1
2	Standard	Bullone M8X45	Bolt	4
3	TRX-0528	Boccola Supp.Motore	Engine Fixed Bushing	2
4	Standard	Dado M8	Nut	5
5	TRX-0529	Cinghia	Belt	1
6	TRX-0530	Puleggia Motore	Pulley wheel	1
7	Standard	Rondella Elastica	Flat Washer	2
8	Standard	Rondella 8	Washer	2
9	Standard	Bullone M8X45	Bolt	1
10	TRX-0531	Puleggia Tendicinghia	Tensioner assembly	1
11	TRX-0017	Dado M6	Nut	6
12	TRX-0532	Flangia Cuscinetto	Flange Assembly	2
12-1	TRX-0533	Cuscinetto 6906-2RS	Ball bearing	2
13	TRX-0534	Chiavetta	Flat key	1
14	TRX-0535	Albero Trasmissione	Connecting Shaft Sleeve	1
15	TRX-0010	Vite M6X14	Screw	6
16	TRX-0536	Puleggia	Pulley	1
17	Standard	Bullone M8X20	Bolt	1
18	TRX-0537	Carter Copricinghia	Belt cover	1
19	Standard	Vite M8X15	Screw	1
20	Standard	Vite Autofilettante	Screw	2
21	TRX-0538	Manicotto	Sleeve	2

Art.98830**SCARIFICATORE A SPINTA****212cc.****Ruote e Cesto**


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
1	TRX-0114	Coperchio Ruota	Wheel cover	4
2	TRX-0021	Dado M8	Nut	4
3	TRX-0002	Cuscinetto ruota	Bearing	8
4	TRX-0111	Ruota 8"	8 " Weel	4
5	TRX-0031	Rondella elastica	Spring Washer	4
6	TRX-0009	Bullone M6X12	Screw	8
7	TRX-0017	Dado M6	Nut	8
8	TRX-0539	Assale Posteriore	Axle	1
9	TRX-0540	Assale Anteriore	Front Axle	1
10	TRX-0100	Supporto Assale	Precursor half shaft sleeve	8
11	TRX-0124	Boccola	Bush	4
12	TRX-0020	Dado M6	Nut	4
13	TRX-0541	Piastra Fissaggio	Fixed plate	1
14	TRX-0542	Asta Alzapiatto	Connecting Rod	1
15	Standard	Bullone M6X15	Screw	2
16	TRX-0543	Telaio Cesto	Metal Bracket	1
17	TRX-0544	Tela Cesto	Fabric Bag	1

Art.98830

SCARIFICATORE A SPINTA

212cc.


Scarificatore



Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.ty
F	TRX-0545	Gruppo Lame Completo	Blade Assembly	1
G	TRX-0546	Gruppo Molle Completo	Spring Claw Assembly	1


MOTORE / ENGINE H210C

Testa / Cylinder Head




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0550	Testa Completa	Head subassembly, cylinder	1
2		Bullone M8x55	Bolt Flange M8X55	4
3		Prigioniero M8X34	Bolt Stud Ex. M8X34	2
4	TRX-0551	Guarnizione Cilindro	Gasket Cylinder	1
5	TRX-0552	Coperchio Valvole	Cover, comp, head	1
6	TRX-0553	Guarnizione Coperchio	Packing, Head cover	1
7	TRX-0554	Tubo Sfiato	Tube breather	1
8		Bullone M6X14	Bolt Flange M6X14	4
9		Prigioniero M6X113	Bolt Stud In M6X113	2
10		Candela	Plug spark	1
11		Spina Centraggio	Pin Dower	2

Carter Motore (Crank Case)




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1		Carter Motore	Crank Case	1
2		Bullone Drenaggio Olio	Bolt Drain Plug	2
3		Rondella / Guarnizione	Washer Drain Plug	2
4		O-Ring 25X41.25X6	Oil Seal 25X41.25X6	1
9		Cuscinetto 6205	Bearing, Radial ball	1
10		Asta Regolatore Giri	Shaft Governor Arm	1
11		Rondella 6X15X0.5	Washer Pain 6X15X0.5	1
12		Coppiglia	Pin Lock	1
13	TRX-0555	Regolatore Giri Cpl.	Governor Assy	2

Coperchio Motore (Crank Case Cover)




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1		Bullone M8X32	Bolt Flange M8X32	6
4		Coperchio Carter Motore	Cover	1
5		Paraolio 25X41.25X6	Oil Seal	1
6		Cuscinetto 6205	Bearing	1
7		Spina centraggio 8X14	Pin, Dowel	2
9	TRX-0558	Guarnizione Motore	Packing Case Cover	1
10	TRX-0556	Tappo Olio Cpl.	Oil Filler Assy	1
11	TRX-0557	Tappo Livello Cpl.	Cap assy	1

Albero Motore + Pistone (Crankshaft / Piston)




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0563	Kit Segmenti Cpl.	Ring Set	1
2	TRX-0559	Pistone	Piston	1
3	TRX-0560	Spinotto	Pin Piston	1
4	TRX-0561	Anello Spinotto	Clip Piston Pin	2
5	TRX-0564	Biella completa	Rod Assy Connecting	1
6	TRX-0562	Albero Motore Cpl.	Crankshaft Comp.	1

Distribuzione (Gas Distribution Adjustment)




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1		Dado Registro Valvola	Nut Pivot Adjusting	2
2		Bussola Registro	Pivot Rocker Arm	2
3		Bilanciere	Arm Valvr Rocker	2
4		Bullone Bilaciere	Bolt Pivot Arm	2
5	TRX-0566	Piastra Guida	Plate Assy	1
6	TRX-0567	Sede Molla Valvola	Retainer, In Valve Spring	1
7	TRX-0568	Albero a Camme	Camshaft Assy	1
8	TRX-0569	Asta Valvola	Rod Push	2
9	TRX-0570	Alzavalvola	Lifter Valve	2
10	TRX-0571	Piastrina	Ratator, Valve	1
11	TRX-0572	Sede Valvola Scarico	Retainer, EX. Valve Spring	1
12	TRX-0573	Molla Valvola	Spring Valve	2
13	TRX-0574	Guida Tenuta Valvola	Seal Guide	1
14	TRX-0575	Valvola Scarico	Valve EX	1
15	TRX-0576	Valvola Aspirazione	Valve IN	1
16	TRX-0565	Bilanciere Completo	Arm Rocker Assy	2

Avviamento Completo (Starter Subassembly)




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0577	Avviamento cpl	Starter Assy	1
3		Coperchio Volano	Cover Comp. Fan	1
4	TRX-0577	Gruppo avviamento Cpl.	Recoil Starter Comp.	1
5		Interruttore ON/OFF	STOP Switch	1
6		Bullone M6X8	Bolt Flange M6X8	3

Carburatore (Carburetor)




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0578	Carburatore	Carburetor	1
2	TRX-0579	Guarnizione Collettore	Packing Insulator	1
3	TRX-0580	Collettore	Insulator Carburetor	1
4	TRX-0581	Guarnizione Carburatore	Packing Carburetor	1
5	TRX-0582	Guarnizione Filtro aria	Spacer Comp Air Cleaner	1

Volano e Bobina (Flywheel /Coil Assy)




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0583	Bobina Completa	Coil Assy Ignition	1
3		Pipetta Candela	Cap Assy Noise Suppres	1
5		Bullone M6X25	Bolt Flange M6X30	2
6	TRX-0584	Volano	Flywheel Comp.	1
7	TRX-0585	Ventola	Fan Cooling	1
8	TRX-0586	Rotore avviamento	Pulley Starter	1
9	TRX-0587	Dado Volano	Nut Special	1

Gruppo Acceleratore (Control System)




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1		Bullone M6X12	Bolt Flange	2
2	TRX-0588	Molla Regolatore Giri	Spring Governor	1
3		Bullone testa quadra M6X21	Bolt Quadrate Head	1
4		Leva Regolatore Giri	Arm Governor	1
5		Dado M6	Nut Flange	1
6	TRX-0589	Molla Ritorno Acceleratore	Spring Throttle Return	1
7	TRX-0590	Asta Acceleratore	Rod Governor	1
8		Acceleratore Cpl.	Control Assy	1
9	TRX-0591	Molla Gruppo Acceleratore	Control Arm Return Spring	1

Filtro Aria (Filter)




Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0592	Filtro Aia Completo	Air Filter Comp.	1
2		Sede Filtro Aria	Steadier	1
3		Guarnizione Filtro aria	Sealing Gasket Steadier	1
4	TRX-0593	Elemeno Filtrante	Air Filter Element	1
5	TRX-0594	Coperchio Filtro	Air Filter Cover	1
6		Dado Alettato M6	M6 Butterfly Nut	1

Marmitta (Muffler)



Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0595	Marmitta cpl.	Muffler Comp.	1
2		Bullone M6X10	Bolt M6X10	2
3		Protezione Marmitta	Muffler Cover	1
4		Tubo finale orientabile	Direction Turning Pipe	1
5		Vite autofilettante	Self-drilling screws	3
6		Corpo marmitta	Muffler Body	1

Serbatoio (Fuel Tank)



Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0596	Serbatoio Completo	Fuel Tank Comp.	1
2	TRX-0597	Tappo Serbatoio cpl.	Tank Cap Comp.	1
5	TRX-0598	Filtro Benzina	Fuel Filter	1
7	TRX-0599	Raccordo Completo	Joint Fuel Tank Comp.	1
9		Raccordo	Joint Fuel Tank	1
10		Tubo Benzina	Tube Fuel	1
11		Clip Stringitubo	Clip Tube	2
12		Dado M6	Flange Nut M6	2
13		Bullone M6X32	Flange Bolt M6X32	1